

### ClimbMill

För att maximera livslängden och minimera stillestånd, kräver all MATRIX utrustning regelbundet schema lagd städning. Nedan finns rekommendationer till när du ska rengöra din utrustning och vad man ska rengöra den med.

Rekommenderade rengöringsmedel och tillbehör:

- Milt diskmedel och vatten blandning i sprayflaska (10:1 vatten till tvål)
- Vinäger och vattenblandning i sprayflaska (20:1 vatten till vinäger)
- Super Lube Multi Purpose Syntetiskt smörjmedel med Syncolon<sup>®</sup> (PTFE) Aerosol
- Monster Screen Cleaner (7xi & 7xe pekskärm konsol skärmar)
- Luddfri 100% bomull rengöringsdukar eller Microfiber rengöringsdukar
- Dammsugare med mjukborste

OBS: Ättika är ett naturligt och säkert desinfektionsmedel som inte orsakar korrosion.

### FÖRSIKTIGHET

ANVÄND INTE PRODUKTER SOM INNEHÅLLER:

Petroleum, väteperoxid, Bleach och / eller alkohol

Vi rekommenderar att du INTE tillåter kunder att använda sprayflaskor med kemiska lösningar för rengöring av utrustning. Om rengöringsmedel sprutas direkt på utrustningen eller översprutning, kan det orsaka att utrustning för att rosta och/eller skada på konsolernas overlays.

Spraya den rekommenderade rengöringslösningen på en trasa. Spruta aldrig direkt på utrustningen. Se till att torka ytorna torra.

### Veckovis Förebyggande underhåll:

1. Kontrollera enheten står stabilitet och justera fötterna vid behov. *Bild 1 och 1a.*



*Bild 1a*

### Veckostädning:

1. Med en ren torr 100% luddfri trasa, torka av hela ramen och trappstegen från damm och smuts.
  2. Om enheten har en kontrollzon, töm damm facket. Om du behöver flytta enheten, koppla ur den först. *Bild 2.*
  3. Med en ren torr 100% luddfri trasa och rekommenderat rengöringsmedel, torka av hela konsolen inklusive handtagen.
- 7xi & 7xe "peksskärm" konsoler - vi rekommenderar att du endast använder Monster Screen Cleaner och en mikrofiberduk på skärmen.



*Bild 2*

### Månatlig förebyggande underhåll:

1. Kontrollera alla bultar.
2. Avlägsna sidokåporna, kontrollera funktionen på drivsystemets fläktar och kedjan från skador, justering och rätt spänning.
3. På enheter med en kontrollzon (CZ), kontrollera att CZ fungerar korrekt genom att gå på enheten sedan kliva på CZ. Enheten ska stanna, liknande ett nödstopp på ett löpband.

### Månatlig rengöring:

1. Dammsug under och runt Climbmill'n. Om du behöver flytta enheten, koppla ur den först. Se till att återställa hjulen efter att ha flyttat tillbaka enheten. *Bild 3.*
2. Enheter med IPod-kontakter (7xi, 7xe, 7x & 5x): gäller Korrosion Block på metalldelen av kabeln. *Bild 4.*



*Bild 4*

### Kvartalsvis förebyggande underhåll:

1. Rengör och fetta in (vid behov) drivkedjor med syntetisk fett, typ cykelkedja. *Bild 5.*

### Kvartalsvis rengöring:

1. Avlägsna sidokåporna och dammsug hela insidan. *Bild 6.*



*Bild 5*



*Bild 6*